


all for paws[®]
5 Meal Pet Feeder

Funkce displeje a tlačítek



- 1** RST: Když miska dokončí pět otáček, přejde do režimu spánku . Pro další použití vložte krmivo do jednotlivých oddílů, otočte krytem čtyřikrát proti směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko RST. Miska bude pokračovat v otáčení dle nastavení (čas se nezmění).
- 2** H/S: Stisknutím tohoto tlačítka ručně otáčíte tácem s krmivem.
- 3** Hr: Stisknutím tohoto tlačítka nastavujete hodiny (od 0 do 23). Ukazatel hodin bude blikat a můžete nastavit požadovaný čas rotace. Po nastavení času přestane displej po 5 sekundách blikat.
- 4** Min: Stisknutím tohoto tlačítka nastavujete minuty (od 0 do 59). Ukazatel minut bude blikat a můžete nastavit požadovaný čas rotace. Po nastavení času přestane displej po 5 sekundách blikat.
- 5** Ukazatel hodin.
- 6** Ukazatel minut.

Návod k použití

- 1** Vložte krmivo – začněte oddílem 5 (krmivo by nemělo přesahovat přes horní okraj).
- 2** Ručně otočte krytem proti směru hodinových ručiček na oddíl 4 a naplňte ho krmivem. Opakujte tento krok, dokud nedosáhnete požadovaného počtu krmných dávek (až 5 dávek).
- 3** Nastavte čas mezi dvěma jídly.
- 4** Stiskněte tlačítko RST. Produkt automaticky dokončí krmení podle vámi nastaveného času. Pokaždé, když dokončíte nastavení jídla, otočte víkem znovu proti směru hodinových ručiček, opakujte výše uvedené kroky přidávání jídla a stiskněte tlačítko RST pro opakování krmení.